



# Enrouleur Classic



L'enrouleur Classic est simple d'utilisation. Son rail clipant et micro-velcro permet un changement de visuel rapide.




800/1000 mm



2010 mm

200mm non visible



## CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL SELON LARGEUR


2 Largeurs de Structure possibles	Format du visuel (mm) :	Surface visible du visuel (mm) :
800 mm	H 2210* x L 800	H 2010 x L 800
1000 mm	H 2210* x L 1000	H 2010 x L 1000
	*200mm inclus (non visible) pour la fixation à l'enrouleur en partie basse	

Sac de transport inclus

# Enrouleur Classic




**Le kit comprend :** Un rail supérieur, une carter, un mât à élastique en 3 parties et le sac de transport.



1 Assembler les 3 parties du mât à élastique.



2 Ouvrir le pied stabilisateur.



3 Insérer le mât dans le pied stabilisateur.



4 Soulever le rail supérieur pour tirer le visuel de l'enrouleur.



5 Pencher l'enrouleur en arrière et continuer d'étendre le visuel.



6 Sécuriser en insérant le mât Bungee dans le bouchon du rail supérieur.

**Tenir le mât supérieur pendant la descente du visuel afin de ne pas l'abimer.**

## INSTRUCTIONS POUR ATTACHER LE VISUEL



1 Tourner le rail afin de l'ouvrir.



2 Faire glisser le visuel dans le rail.



3 Serrer le rail pour s'assurer que le visuel reste en place.



4 Aligner et coller la bande micro-velcro en bas du visuel (à attacher à l'arrière du visuel).



5 Attacher solidement le visuel grâce à la bande micro-velcro sur la bande adhésive.



6 Enlever la clé de verrouillage afin de permettre au visuel de s'enrouler.



*Nous recommandons l'agrafage de la bande micro-velcro sur le visuel.*